

Manuál ukladania ovládačov do pamäte prijímača

(1) **Párovanie vysielača:** Stlačte tlačidlo „RF Learn“ na 2 sekundy a LED displej zobrazí „CS“; potom stlačte na vysielači ľavé tlačidlo (A); LED displej dvakrát zabliká a potom zhasne. Párovanie vysielača je ukončené. **1 2 3**

(2) **Vymazanie pamäte:** Stlačte tlačidlo „RF Learn“ na 5 až 6 sekúnd, potom počkajte, kým LED displej nezhasne.

