Schéma zapojenia elektroniky CUD-3S pre pohon DRIFT-80-SMART





ED Display	Programovateľné funkcie	LED Display	Programovateľné funkcie
	"-L": Učenie systému nie je hotové.		"LE": Vstúpte do režimu učenia a potom počkajte na pokyny k učeniu.
BP	"OP":Systém je v normálnej prevádzke. Pre programovanie stlačte tlačidlo SET na 3 sekundy, LED display zobrazí 1, stlačte UP/ DOWN, pre pohyb v menu, funkcie (1 - P).		"LP": Inicializácia systému prebieha. Proces automatického učenia sa dlžky krídla: "Brána je otvorena do koncovej polohy a nasledne zatvorena."
	Potom stlačte SET pre editaciu funkcii, v rámci každej funkcie, stlačte UP/Down pre nastavenie parametru, pre potvrdenie stlačte SET.		"CL": Reset do tovarenských nastaveni.

1.3 Ako nastaviť parameter:

Step 1: Stlač "Set" na 3 sekundy, display zobrazí kod funkcie

Step 2: Vyber funkcie pomocou Up/Down tlačidiel, pre potvrdenie a vstup do funkcie stlač Set.

Čislica na pravej strane zobrazuje nastaveny parameter na danej funkcii. Pre zmenu parametra použite tlačidlo "UP/DOWN". Tlačidlom "SET" uložite hodnotu parametra.

1.4 Programovateľné nastavenia funkcií					
LED	Definicia	Funkcia	a Hodnota	Popis	
1	Smer prevádzky	1-1	Otvorenie v ľavo	1. Táto funkcia meni smer otvárania brány.	
		1-2	Otvorenie v pravo	2. Predvolené nastavenie "1-1".	
		F1-1 F1-2 Come to the last D Gate Closed			
2	Automatické zatváranie	2-0	Funkcia VYP.	1. Túto funkciu je možné použiť na automatické	
		2-1	5 sek.	zatvorenie brány po nastavenom čase.	
		2-2	15 sek.	2. Predvolené nastavenie "2-2": 15 Sek.	
		2-3	30 sek.	_	
		2-4	45 sek.	_	
		2-5	60 sek.	_	
		2-6	80 sek.		
		2-7	120 sek.		
	2-8 180 sek.		180 sek.		
3	Režim fotobuniek,	3-1 Prečítajte si nastavenia		1. Vykonajte nastavenie funkcií H - J	
	bezpečtnostných hran	3-2	funkcií F3 na strane 9	2. Predvolené nastavenie "3-1".	
		3-3			
4	Prevádzková rýchlosť	4-1	50% prevádzková rých. 50% rýchlosť učenia	1. Táto funkcia umožňuje nastavenie rýchlosti	
			70% prevádzková rých. 60% rýchlosť učenia	motora.	
		4-3 85% prevádzková rých. 70& rýchlosť učenia		2. Predvolené nastavenie "4-4".	
		4-4	100% prevádzková rých. 80% rýchlosť učenia	3	
5	Bod spomalenia	5-1	75% celej vzdialenosť	1. Predvolené nastavenie "5-1".	
		5-2	80%	-	
		5-3	85%	-	
		5-4	90%	-	
		5-5	95%	1	
6	Rýchlosť spomalenia	6-1	80%	1. Predvolené nastavenie "6-4"	
		6-2	60%		
		6-3	40%		
		6-4	25%		

LED	Definition	Function	Value	Description		
7	Nad prúd	7-1	2A	1. Funkcia umožňuje nastaviť silu motora tak, aby bola		
		7-2	3A	kompatibilná s hmotnosťou brány.		
		7-3	4A	2. Predvolené nastavenie "7-5".		
		7-4	5A			
		7-5	6A	_		
		7-6	7A	_		
		7-7	8A	_		
		7-8	9A	-		
		7-9	10A	-		
		7-A	11A	-		
		7-C	12A	-		
		7-E	13A	-		
8	Režim pre chodcov	8-1	3sek.	1. Europeia umožňuje upraviť čas čiastočneho otvorenia		
		8-2	6sek.	Producioné nastavonie "8.2"		
		8-3	9sek.			
		8-4	12sek.	-		
		8-5	15sek.	-		
		8-6	18sek.	-		
9	Maják	9-0	(Funkcia VYP) Keď sa brána začne pohybovať,	Predvolené nastavenie "9-0".		
			majak blika			
		9-1	(Funkcia ZAP.) Majak bliká 3 sekundy pred tým,	-		
			ako sa brána začne pohybovať.			
Δ	Nadprúdová reakcia	A-0	Stop	Predvolené nastavenie "A-3"		
		A-1	Reverz 1 sek. a stop	2 Funkcia spätného chodu pracuje iba trikrát a zastaví s		
		A-2	Reverz 3 sek, a stop	3.3 Ak brana reverzuje funkcia automatického zatváran		
		A-3	Reverz do konca	sa zruší.		
С	Hlavne	C-1	A tlačidlo	1 Predvolené nastavenie"C-1"		
Ū	ovládacie tlačidlo	C-2	B tlačidlo			
		C-3	C tlačidlo	-		
		C-4	D tlačidlo	-		
F	Tlačidlo pre	E-0	Žiadna funkcia	Producioná nastavonia "E-2"		
-	čiastočne	E 0 F-1	A tlačidlo			
	otvorenie	E-2	B tlačidlo	-		
		E-3		-		
		E-4		-		
F	Tlačidlo externeho	E-4	Žiadna funkcia	Producioná nastavonia"E 2"		
'	zariadenia	F_1				
		F_2	B tlačidlo	_		
		F 2		_		
		F-3		_		
Ц	Aktivácia fotobunky 1	1-4 LL 0		1. Drach valan é master vania III I. Oli		
11						
			Funkcia ZAP.			
J				Preuvolene nastavenie "J-U".		
1	Stop Torminal	J-1		Des dus las é as stava à 18 08		
L		L-0		Preavolene nastavenie "L-0". _		
D	Droudella brées	L-1	PulikCla ZAP.			
۲	revauzka brany	P-1	Otvor/Stop/Zatvor/Stop	Predvolené nastavenie "P-1".		
		P-2	OtvorStop/Zatvor			

Logika F3-1 Reakcia elektroniky pri detekcii prekážky				
Stav brany	Fotobunka 2	Fotobunka 1		
Zatvorena	Stop otvarania	Bez efektu		
Otvorena Bez efektu		Obnoví čas automatického zatvárania		
Stop počas pohybu	Stop otvarania	Obnoví čas automatického zatvárania		
Zatvaranie	Bez efektu	Otvor		
Otvaranie	Zatvorenie	Bez efektu		

Logika F3-2	Reakcia elektroniky pri detekcii prekážky			
Stav brany Bezpečnostná hrana		Fotobunka 1		
Zatvorena	Stop otvarania	Bez efektu		
Otvorena	Obnoví čas automatického zatvárania			
Stop počas pohybu	Stop otvarania / zatvorenie	Obnoví čas automatického zatvárania		
ZatvaranieReverz na 2 sek.		Otvor		
Otvaranie Reverz na 2 sek.		Bez efektu		

Logika F3-3	Reakcia elektroniky pri detekcii prekážky				
Stav brany	Slučkový detektor	Fotobunka 1			
Zatvorena	Bez efektu	Bez efektu			
Otvorena	Obnoví čas automatického zatvárania				
Stop počas pohybu	Otvor	Obnoví čas automatického zatvárania			
Zatvaranie	Otvor	Otvor			
Otvaranie	Bez efektu	Bez efektu			



1.5 Testovanie a kontrola

Uistite sa, že ste pozorne dodržiavali Všeobecné bezpečnostné pokyny.

- Uvoľnite motor prevodovky pomocou správneho uvoľňovacieho kľúča.
- Dbajte na to, aby sa brána mohla počas otvárania a zatvárania ručne posúvať pomocou sily max.
 390 N (približne 40 kg)
- Uzamknite prevodový motor.
- Pomocou tlačidiel alebo rádiového vysielača otestujte otvorenie, zatvorenie a zastavenie brány a uistite sa, že brána je v určenom smere.
- Skontrolujte zariadenia jeden po druhom (fotobunky, blikajúce svetlo, prepínač tlačidiel atď.) A overte, či riadiaca jednotka rozpoznáva každé zariadenie.

1.6 LED	Indikácia
---------	-----------

LED Indikácia	Popis
LED1 fotobunky	LED1 sa rozsvieti, keď je aktivovaný prvý pár fotobuniek.
LED2 fotobunky	LED2 sa rozsvieti, keď je aktivovaný druhý pár fotobuniek.

2.1Technický list

Motor	DRIFT-80
Prevodovka	šnekova
Maximalny ťah	7500N
Nominálny ťah	7000N
Otačky motora	2600ot/min/3600ot/min
Výkon	144W
Zdroj	24 Vdc
Vstupný prúd motora	6A
Maximálna hmotnosť brány	do 800 KG
Maximálna dĺžka brány	8M
Maximálny prevádzkový prúd	5.5A Maximum 10 sek
Prevádzková teplota	-20°C~+50°C
Rozmery (LxWxH)	250*170*275mm
Hmotnosť	9.5 kg
Rýchlosť	18.55 cm / sek

CE Declaration of Conformity

Model: DRIFT - 40, DRIFT - 80, DRIFT - 40 - SMART, DRIFT - 80 - SMART

1. Certificate of conformity of a product with the essential requirements art. 3.2 of the R&TTE Directive 1999/5/EC.

2. The above product has been tested with the listed standards and in compliance with the European Directive LVD 2006/95/EC.

3. The submitted sample of the above product has been tasted for CE marking according to the following European Directives: 2006/42/EC Machinery Directive.

Comply with the following Standards:

EN 301489-1 V1.8.1: 2008 EN 301489-3 V1.4.1: 2002 EN 300220-1 V2.1.1: 2006 EN 300220-2 V2.1.2: 2007

EN 60335-1: 2002+A11:2004+A1:2004+A12:2006+A2:2006+A13:2008 EN 60335-2-103: 2003 EN 62233: 2008

EN 12445: 2001 EN 12453: 2001

And also declare that the machinery may not be put into service until the machine, which will be integrated or become one of the components, and announced to comply with the provisions as the required.

SMARTBOX1-WIFI



Popis

Smartbox1-Wifi zabezpečuje spojenie medzi pohonom brány a WIFI sietou. Používatelia môžu ovládať svoj pohon brány prostred níctvom mobilného zariadenia a poplachové upozornenia a núdzové správy môžu tiež indikovať stav brány. Používatelia sa nemusia obávať o stav brán bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú. Aplikácia EyeOpen APP umožňuje nastaviť parametre na vašom smartfóne; nemusíte odstraňovať kryty motora na nastavenie, ktoré môžu ušetriť veľa času od inštalácie a údržby.

Varovania

 Nikdy sa nepokúšajte zariadenie samostatne rozoberať, opravovať alebo upravovať sami. Nesprávna manipulácia môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar.

- Nikdy nedovoľte, aby deti ovládali EyeOpen App bez prítomnosti dospelých.
- · Ak dôjde k vniknutiu vody alebo inej kvapaliny do zariadenia, okamžite ho vypnite.
- Nepripájajte káble inými spôsobmi, ako sú uvedené v tejto príručke.
- Ak je zariadenie poškodené, prosím, prestaňte používať toto zariadenie a obráťte sa na svojho predajcu alebo profesionálneho inštalatéra o radu.

 Ak zariadenie nefunguje, alebo ak sa niečo stane, ale nie je uvedené v tejto príručke, obráťte sa na svojho predajcu alebo profe sionálneho inštalatéra o radu.

Požiadavky

- WIFI: Dostatočný signál WIFI, prihlasovacie heslo do domácej siete.
- Mobilné zariadenie: vyžaduje aspoň IPhone 5 alebo novší, iOS 8.0 alebo novší, alebo Android 4.2 alebo novší.
- Mobilná sieť: Mobilné zariadenie musí byť pripojene k mobilnej sieti alebo sa môže pripojiť k službe cez WIFI.



2. Stlačte tlačidlo R, aby ste ho reštartovali, keď svieti červená kontrolka alebo ak dôjde k poruche systému.

· popis LED:

Modra: LED bliká počas párovania s WIFI, ostane svietiť pokiaľ párovanie je kompletne. Zelena: LED bliká, ak zariadenie prijíma signál od APP Ak sa vaše domáca WIFI odpojí, LED bude nepretržite blikať a následne zhasne, zhasnutá bude pokiaľ sa spojenie neobnoví. Červena: Systémová chyba alebo nesprávny PIN.

APP inštalácia a ovládanie:

1. Zapnite pohon brány a teraz modra LED bliká nepretržite na Smartbox1-Wifi.

2. Pripojte svoj smartphone k WIFI sieti. (Ak chcete pridať nový pohon, váš smartphone musí byť pripojený k domácej službe WIFI.)

3. Vyhľadajte aplikáciu EyeOpen v obchode s APP a stiahnite si aplikáciu.



umakov



umakov

	Tovar zakúpený v predajniach	Výrobca	Kontakt		7 0 0 0 0	- 0 1-7
	Nitra, Trenčín, Žilina, Prešov, Humenné	CAME NICE KEY ROLLKIT	+421 908 836 583 +421 517 595 631		 voľným koncom cca 1 m a je is pohon musí byť umiestnený na pohonu a od ostatmy pohonu s elektronikou s voľný vedené v plastowich ohybnýci chránené v coeľových trúbkac prívod k čelným fotobunkám v V mieste umiestnenia fotobunkám v 	2 <mark>opis inštalácie:</mark> 3) všetky el. prívody a rozvody rie 3) blavný prívod voletnie v mleste
SK	Bratislava, Banská Bystrica, Fričovce	CAME NICE KEY ROLLKIT	+421 911 664 245 +421 910 262 820 +421 911 383 645		tený 10 A ističom 1 betónovom podklade (stavebn 1 betónovom ca 1m a sú 1 trúbkach (Ø25mm, v miestac 1 trúbkach (Ø25mm), 1 cca Ø 50mm), 1 cca Ø 50mm), 1 cca Ø 50mm), 1 sk je nutné zachovať rovnú podi sk je nutné zachovať rovnú podi	siť pred finálnou terénnou úpra
	Košice	CAME NICE KEY ROLLKIT	+421 905 529 779 +421 908 362 090		á pripravenosť). sadenia :h prechodov nkajšej strany brány (z ulice). kládovú plochu 10x10 cm. teľné.	Vou.
	Brno	CAME NICE KEY ROLLKIT	+420 212 240 996 +420 775 455 079		V zmysle plat odbornému p	
CZ	Praha - Čestlice	CAME NICE KEY ROLLKIT	+420 212 240 996 +420 775 061 735		ných noriem zverte elei vracovníkovi.	BOOLD SP(KP)
	Hradec Králové	CAME NICE KEY ROLLKIT	+420 212 240 996 +420 778 001 899	13.200	troinštalačné práce	



5

pohony